OLIGHT

USER MANUAL

BALDR S BL

Thank you for purchasing this Olight product. Please read this manual carefully before use and keep it for future reference!

IN THE BOX

SPECIFICATIONS

BL BEAM OFF

HIGH 800 lumens	1min. 75%	42min 10%		
LOW 100 lumens	140min			

BL BEAM ON

HIGH 800 lumens	1min. 75%	40min 10%	
LOW 100 lumens	130min		

HIGH: 4400cd	HIGH: 126m	IPX4	1m
LOW: 540cd	LOW: 45m		

Max Output 5mW	405nm~410nm	10*10 Diameter	Mag Class 2
Max Duration: 21h		2.48*1.28*1.4in	Including Battery
Wavelength: 440~460nm			

* The BL beam level is Class 3R/Class IIIa, obeying the standard IEC60825-1 requirement and complying with 21 CFR 1040.10 AND 1040.11.

* All above specifications are test results based on ANSI/NEMA FL1 Standard. The tests are performed when the built-in battery is fully charged.

PRODUCT OVERVIEW



BEFORE FIRST USE



* The low battery indicator will turn red when the light is working and the battery level is less than 10%.

* Connect the USB end of the charging cable to an external USB power source, then attach the other end of the magnetic charging cable to the charging port of the light. It takes no more than 80min to fully charge the light (for reference only). When the USB power supply is insufficient to provide 5V 0.35A power capacity, the charging time will be longer).

* Before first use please fully charge the product.

Vertical Adaptation Hole of BL Beam

Horizontal Adaptation Hole of BL Beam

Magnetic Charging Port

Light Setting Switch

BEFORE FIRST USE

Swing Arm

Low Battery Indicator

Reflector and BL Beam Emitter

LIGHT INSTALLATION

1. Pull open the swing arm.

2. Slide the rail mount to your desired position.

3. Use the included Allen wrench to ensure that the two socket screws are tight. (Two backup socket screws are included)

4. Position the Glock rail adapter (already installed) or Picatinny rail adapter (to be installed first) to the desired rail notch and then close the swing arm.

ICON	LIGHT SETTING
	LIGHT
	LIGHT&L BEAM
	BL BEAM

COMPATIBILITY CHECK:
The BALDR S BL can be used on most Glock or Picatinny (mil-std-1913) type rails. The Glock adapter labelled "GL" is already installed and a Picatinny (mil-std-1913) adapter is included in the package. To install the light on Picatinny (mil-std-1913) rails, the user needs to replace the "GL" adapter with the included 1913 adapter using the screws and wrench provided in the package.

BL BEAM CALIBRATION:
Use the included hex wrench to rotate the adjustment screws on the side of the light to calibrate the vertical or horizontal angle of the BL beam, and finally sight in the BL beam for accurate use.

NOTE: A backup set of NYLOK adjustable screws is included.

* The NYLOK cone point set screw is used for vertical angle calibration.

* The NYLOK oval point set screw is used for horizontal angle calibration.

DANGER

* DO NOT throw the light directly into human eyes. This may cause temporary blindness, or permanent damage to the eyes.

* DO NOT charge this product with other charging cables except the one included in the original package.

* Keep out of reach of children.

* DO NOT cover the light head, or place the light head down on the ground when the light is on. The radiation energy of the light may cause damage to the light itself, or even result in burning to other materials.

* DO NOT leave the light in any type of fabric bag or flexible plastic container under high temperature.

WARNING

* The surface of the light may reach 50°C or above when the high brightness setting is used for a long time. Please don't touch it to avoid burning your skin.

* BL beam light is bright and blinding - do not shine at aircraft or vehicles at any distance.

NOTICE

* The setting switch is magnetically sensitive, when close to magnet, interference may occur.

* Fully charge the battery before storing the light for a long period of time.

* Please keep the charging port clean. Wipe any dust off before charging.

* The LED light will work for one minute at the top output mode and gradually step down to 300 lumens within 2 minutes.

* The two switches can only be activated by pushing downward. Pushing forward or on the side of the switch will not activate the light.

* Always attach the light on the rail could better protect the switch and avoid damage caused by falling.

* NYLOK is a registered trademark of NYLOK LLC.

* The BALDR S BL can only be charged with the included MCC special charging cable, not compatible with other MCC cables.

EXCLUSION CLAUSE

Olight is not liable for damages or injuries sustained resulting from the usage of the product inconsistent with the warnings in the manual.

CONTENTS

(EN) English 01
(CN) 简体中文 02
(FI) Finnish 03
(NO) Norwegian 03
(SV) Swedish 04
(NL) Nederlands 05
(PL) Polska 06
(DE) Deutsch 07
(HU) Magyarország 07
(RU) Русский 08
(ES) Español 10
(UA) UKrainian 11
(JP) 日本語 12
(KR) 한국어 13
(TH) ไทย 14
(FR) Français 14
(IT) Italia 15
(SK) Slovenskýjazyk 16
(PT) Portugués 17

(EN) English

OPERATION

THREE LIGHT SETTINGS AVAILABLE: As the mark shows, push the setting switch from left, middle, right to select BL beam only, white LED/BL beam combined, white LED only accordingly.

The ambidextrous switch on the BALDR S BL can only be pressed down to activate the light. Pressing the side or front of the switch will not turn it on.

MOMENTARY ON: Press and hold down either switch for momentary on. The light will stay on until the switch is released.

ON/OFF: Single click either switch for constant on. Single click again to turn the light off.

When the mode switch is positioned to white LED only or white LED/BL beam combined mode, the following operations are effective:

CHANGE BRIGHTNESS: When the light is on quickly click either side of the twist switch twice to change between high white light and low white light. When the light is turned on again, it will return to the previously used brightness level.

HIGH WHITE LIGHT: When the light is off, quickly click either side of the twist switch twice to access high white light directly.

(CN) 简体中文

操作

选择光源：以安装后的方向为参考方向(即夜电筒环

接口朝向左)，条形滑动开关按至左侧—中间—右侧分别对应的模式为：蓝光束，白光+蓝光束，白光。

产品上的两个开关不可独立使用，侧向按压或向前的按压为无效操作。

战术点亮：向下按住键一按键并保持，产品在按键按下时点亮，按键释放时关机。

常亮：快速单击任意一按键，产品持续点亮，再次单按关机。

当光源选择开关置于 白光 或 白光+蓝光束选项时，以下操作有效：

改变亮度：开机状态下快速双击任意一按键，产品将单次在高亮度跟低亮之间转换并记忆。

直接高亮：在关机状态下，快速双击（或多连击）按键，输出高亮。

tahansa kyliintä kerran lyhyesti.

Herätelmän käyttö: Käytä valaistsia hetkellisesti painamalla kumpaa tahansa kyliintä pitkään. Valo sammuu kun vapautat kyliimen.

Kun tilaksihin on asetettu joko kohtaan valkoinen valo tai valkoisen ja BL-valkean yhdistelmään, seuraavat toiminnot ovat käytettävissä.

KIRKKAUDEN MUUTTAMINEN: Kun valo palaa, paina nopeasti toista tasaykyliintä kaksi kertaa vaihtaaksesi kirkkaan valkoisen ja hiemmän valkoisen valon välillä. Kun valo kytketään uudelleen päälle, se palaa aiemmin käytöllä kirkkaustasolla.

KIRKAS VALKOINEN VALO: Kun valo on pois, paina nopeasti toista tasaykyliintä kahdesti pääsääksesi suoraan kirkkaan valon jaloa.

Momentaar PÅ: Press og hold nede brytaren for momentaar på. Lyset vil vere på til brytaren slippes.

Når modusbrytaren er satt til kun hvitt lys eller kombinert hvitt lys/BL strålar, er følgande innstillingar tilgjengelege:

Endre lysstyrke: Når lyset er på, trykk raskt på hakebrytaren to gangar, uavbrengt side, for å bytte mellom high hvitt lys og low hvitt lys. Når lyset er skrudd på igjen vil den aktivere sist brukte lysstyrke.

High hvitt lys: Når lyset er avskrudd, trykk raskt på hakebrytaren to gangar for å aktivere high hvitt lys.

(SV) Swedish

ANVÄNDNING

Tre tillgängliga ljuslägen: Som markeringen visar, inställningsknappen från vänster, mitten, höger för att välja endast BL ljus, vitt och BL ljus samtidigt, samt endast vitt ljus, i den ordningen.

Den dubbelmanövrerade brytaren på BALDR S BL kan endast tryckas ned för att tända lampan. Trycks brytaren i sidled eller framifrån, tänds inte lampan.

Av/på: Klicka en gång på brytaren för att tända lampan konstant. Klicka igen för att släcka lampan.

Tillfällig tändning: Håll brytaren nedtryckt för att tända tillfälligt. Lampan lyser tills det att brytaren släpps.

När lägesomkopplaren är inställd på endast vit ljus eller kombinerat vit ljus / BL strålar är följande funktioner tillgängliga.

Ändra ljusstyrka: När lampan är på, tryck snabbt på någon av sidoknapparna två gånger för att växla mellan starkt vitt sken eller svagt vitt sken. Lampan kommer nästa gång att tändas med föregående ljusstyrka.

Starkt vitt sken: När lampan är avstängd, tryck snabbt två gånger på någe sidobrytare för att direkt tända lampan med starkt vitt sken.

(NL) Nederlands

GEBRUIKSAANWIJZING

DRIE LICHTINSTELLINGEN BESCHIKBAAR: Zoals de markering laat zien, druk de instelschakelaar van links, midden, rechts om vervolgens alleen BL lichtstraal, witte LED en BL lichtstraal in combinatie te gebruiken, of alleen witte LED lamp.

De tweezijdige schakelaar op de BALDR S BL kan alleen naar beneden worden gedrukt om de lamp te activeren. De lamp reageert niet wanneer de schakelaar vanaf de zijkant of voorkant wordt ingedrukt.

Aan/ Uit: Druk eenmaal op elen van de schakelaars voor "Constant Aan". Druk nogmaals op de schakelaar om de lamp uit te zetten.

Kortstondig Aan: Houdt elen van de schakelaars vast voor "Kortstondig Aan". De lamp blijft aan totdat de schakelaar wordt losgelaten door de gebruiker.

Wanneer de modusschakelaar is ingesteld op alleen de witte LED of gecombineerde modus witte LED/BL straal, zijn de volgende bewerkingen effectief.

LICHTSTAND VERANDEREN: Wanneer het licht aan staat, dubbelklik dan snel op de schakelaar om te wisselen tussen

HIGH en LOW wit licht. De lamp gaat altijd aan op het laatst gebruikte lichtniveau.

HIGH/FEL LICHT: Wanneer het licht aan staat, dubbelklik dan één van de achterschakelaars voor direct fel licht.

(PL) Polska

UZYTKOWANIE

dostępne trzy ustawienia światła: jak wskazują znaki, przesuń przełącznik ustawień w lewo, na środek, w prawo aby wybrać tylko BL wiązka / tryb kombinowany (wiązka + dioda LED) / tylko dioda LED.

Aby włączyć latarkę dwustronny włącznik na BALDR S BL należy wcisnąć w dół. Wciskanie go z boku lub od frontu nie włączy latarki.

Włączanie/wyłączanie: Wciśnij włącznik aby włączyć latarkę. Wciśnij go ponownie, aby ją wyłączyć.

Włączanie chwilowe: wciśnij i przytrzymaj jedną ze stron włącznika. Światło pozostanie włączone do momentu jej zwolnienia przez użytkownika.

Kiedy przełącznik trybów jest ustawiony w pozycji "Tylko światło LED" lub "światło LED i BL światło", można wykonać następujące czynności:

Zmiana jasności: kiedy światło jest włączone, szybko kliknij z obu stron, dwa razy na przełącznik tryby, aby zmienić tryb światła mocnego na słabe. Po ponownym włączeniu, latarka włączy się w poprzednio używanym trybie.

Tryb wysoki: Kiedy latarka jest wyłączona, szybkie kliknięcie, z obu stron na przełącznik tryby spowoduje bezpośredni dostęp do trybu wysokiego.

と、高輝度白色光と低輝度白色光に切り替わります。ライトが消灯の状態で白色光の切り替えを行うと、直近の光量で点灯します。

高輝度白色光：ライトが消灯している状態で、テールスイッチの左右どちらかを素早く2回クリックして、直近色光にてライトをつけることができます。

(KR) 한국어

사용 지침

3가지의 라이트 타입 선택: 제품 후면 하단에 있는 스위치를 조작하여 오드롤 선택을 수 있으며 왼쪽, 가운데, 오른쪽 순으로 블루 빔 레이저만 조사, LED 라이트와 블루 빔 레이저 동시 그리고 LED 라이트만 조사시 점멸할 수 있습니다.

양측 스위치를 다 사용할 수 있어 오른손잡이와 왼손잡이 모두 사용하기 쉽게 설계 되어 있습니다. 후면면 스위치를 눌러 내려 전원을 켜며 다른 면만으로 누르면 켜지지 않습니다.

일시적 조명 ON/OFF: 제품 후면 양측 스위치 중 하나를 클릭한 채로 유지하면 라이트는 켜지며 스위치에서 손을 떼면 꺼집니다.

전원 ON/OFF: 제품 후면 양측 스위치 중 하나를 클릭하면 전원이 켜지며 다시 누르면 꺼집니다.

LED 라이트만 조사 와 동시 조사 모드에 설정되어 있을 때 아래의 같은 기능을 시행 할 수 있습니다.

밝기 조정: 전원이 켜져 있는 상태에서, 후면의

양측 스위치 중 하나를 빠르게 2회 클릭시켜 이상해도 가능하면 밝기를 조절 할 수 있습니다. 조명을 껌다가 다시 켜면 이전에 사용했던 밝기로 켜집니다.

다이렉트 하이 모드 진입: 전원이 꺼져 있는 상태에서, 후면의 양측 스위치 중 하나를 빠르게 2회 클릭하면 하이 모드로 즉시 켜집니다.

(TH) ไทย

วิธีใช้งาน

ระดับแสดงไฟ BL มีสีเหมือนกับ 3 ปุ่มบนด้ามจับ ซึ่งทำให้สามารถ ระบุได้ว่าคุณ เลือกใช้แสงสีขาวที่ไม่มีลำแสง BL หรือทั้งสองพร้อมกันหรือไม่ ตามความต้องการ ของคุณ

สวิตช์ข้างของ BALDR S BL เพียงใช้งานได้ผ่านการกดลงเท่านั้น การกดด้านข้าง หรือด้านหน้าของสวิตช์จะไม่เปิดติด

การเปิดติดชั่วคราว : กดปุ่มด้านใดด้านหนึ่ง ค้างไว้ จนกว่าคุณจะปล่อยมือ ไฟจะดับ

เปิด / ปิด : กดปุ่มและปล่อยอย่าง เร็วเปิด ทำซ้ำอีกครั้งเพื่อปิด

เมื่อสวิตช์โหมดเป็นแสงสีขาวเท่านั้นหรือแสงสีขาวรวมกับ ลำแสง BL ปรับความสว่างเป็นการกดแสงสีขาวไว้ 2 ครั้ง

การปรับระดับแสง : เปิดไฟอยู่ กดปุ่มสลับกันเร็ว กด 1ปุ่มค้างไว้ 1 ครั้ง ครั้งจะเป็นการปรับระดับแสงจากสูงไปต่ำ และกระบวนไฟจะขาวเป็นปรับระดับแสงล่าสุดครั้งสุด

เมื่อกดแสงสว่างสูงแบบทันที เมื่อไฟติดอยู่ปุ่มสลับกระเร็ว 2ครั้ง กดปุ่มค้างไว้ 1 ครั้งจะเป็นการเปิดไฟสว่างทันทีระดับ แสงสูงสุดนี้

üzemmódkapcsoló bal szélső, középső, jobb szélső állásba húzásakor a lámpa csak BL fényű, kombinált fehér és BL fényű, csak fehér fényű üzemmódba áll.

A BALDR S BL bekapcsolása csak a duplagombos kapcsoló lefelé nyomásával (billentésével) érhető el. A kapcsoló oldalra vagy előre nyomásával a lámpa nem kapcsolható be.

PILLANATNYI BEKAPCSOLÁS: A lámpa bármelyik hátsó kapcsoló folyamatos nyomva tartásának végére bekapcsol. A nyomva tartott hátsó kapcsoló felengedésekor a lámpa fénye kialszik.

BE/KI KAPCSOLÁS: Bármelyik hátsó kapcsoló egyszeri kattintásával a lámpa bekapcsolt. Bármelyik hátsó kapcsoló újbóli egyszeri kattintásával a lámpa kikapcsolható.

Ha a lámpa üzemmódkapcsoló csak fehér fényű üzemmódra vagy kombinált fehér és BL fényű üzemmódra van állítva, az alábbi műveletek végezhetők.

A FÉNYERŐSÍTŐ MEGVÁLTOZTATÁSA: A kikapcsolt állapotban lévő lámpa, bármelyik hátsó kapcsoló gyors kétszeri megnyomásával átkapcsolható fehér fényű magas fényerőfokozatról fehér fényű alacsony fényerőfokozatra és vissza. A lámpa kikeréskor bekapcsolásakor a kikapcsoláskor használt fényerőfokozata áll.

FEHÉR FÉNYŰ MAGAS FÉNYERŐFOKOZAT: A kikapcsolt állapotban lévő lámpán, bármelyik hátsó kapcsoló kétszeri gyors megnyomásával a lámpa fehér fényű magas fényerőfokozatra áll.

(RU) Русский

ОПЕРАЦИЯ

ТРОЕ МОДЕЛЕЙ ДОСТУПНЫЕ ОПЕРАЦИЙ: Conformément aux marquages sur la lampe, faites coulisser l'interrupteur à gauche, au milieu ou à droite pour sélectionner le rayon bleu seul, la LED blanche + le rayon bleu combinés, ou la LED blanche uniquement.

L'interrupteur ambidextre sur BALDR S BL ne peut être appuyé que pour activer la lampe. Appuyer sur le côté ou l'avant du commutateur ne l'allume pas.

Activé/Désactivé: un seul clic permet de commuter pour une activation constante. Cliquez un seul clic pour l'éteindre.

ON Momentané: Appuyer et maintenir enfoncé l'interrupteur pour ON momentané. L'éclairé l'interrupteur pour l'éteindre.

Lorsque le switch est en mode simple LED blanc ou en mode combiné LED blanc / laser bleu, les opérations suivantes sont valides :

MODIFIER LA LUMINOSITÉ : Quand la lampe est allumée, appuyez rapidement sur le bouton 2 fois (ou plus) pour modifier la luminosité du faisceau. La luminosité sélectionnée sera conservée pour l' allumage suivant.

LUMIÈRE BLANCHE ÉLEVÉE : Lorsque la lampe est éteinte, cliquez rapidement sur l' un des deux interrupteurs arrière deux fois pour accéder directement à un faisceau de lumière blanche puissant.

(IT) Italia

FUNZIONAMENTO

TRE IMPOSTAZIONI DISPONIBILI: Come mostra

l'immagine, premere l'interruttore da sinistra verso il centro, per selezionare solo la raggio blu, ripetere per la luce bianca ed il raggio blu combinati, ancora una volta per attivare solo la luce bianca.

L'interruttore ambidestro sulla BALDR S BL può essere premuto solo per attivare la luce. Premendo lateralmente o la parte anteriore dell'interruttore la torcia non si accende.

Accensione momentanea: Tenere premuto uno dei due interruttori per l'attivazione momentanea. La luce rimarrà accesa fino al rilascio dell'interruttore.

On/Off: Singolo clic su uno dei due pulsanti per l'accensione fissa. Fare di nuovo clic per spegnere la luce.

Quando il selettore di modalità è posizionato su LED bianco o modalità combinata LED bianco/raggio blu, sono possibili le seguenti operazioni:

CAMBIO LUMINOSITÀ: quando la torcia è accesa, fai clic due volte rapidamente su uno dei lati degli interruttori di coda per passare da luce bianca alta a luce bianca bassa. Quando la luce viene riaccesa, tornerà al livello di luminosità utilizzato in precedenza.

LUCE BIANCA ALTA: quando la torcia è spenta, fare clic due volte rapidamente su uno dei lati degli interruttori di coda per accedere direttamente alla luce bianca alta.

(SK) Slovenskýjazyk

OVLÁDANIE

DOSTUPNÉ TIEŽI NASTAVENIA SVETLA: Ako ukazuje značka, stlačte prepínač nastavenia zľava, stred, doprava, aby ste vybrali iba BL lúč, kombinovanú belu LED / BL lúč, iba belu LED podľa toho.

l'immagine, premere l'interruttore da sinistra verso il centro, per selezionare solo la raggio blu, ripetere per la luce bianca ed il raggio blu combinati, ancora una volta per attivare solo la luce bianca.

L'interruttore ambidestro sulla BALDR S BL può essere premuto solo per attivare la luce. Premendo lateralmente o la parte anteriore dell'interruttore la torcia non si accende.

Accensione momentanea: Tenere premuto uno dei due interruttori per l'attivazione momentanea. La luce rimarrà accesa fino al rilascio dell'interruttore.

On/Off: Singolo clic su uno dei due pulsanti per l'accensione fissa. Fare di nuovo clic per spegnere la luce.

Quando il selettore di modalità è posizionato su LED bianco o modalità combinata LED bianco/raggio blu, sono possibili le seguenti operazioni:

CAMBIO LUMINOSITÀ: quando la torcia è accesa, fai clic due volte rapidamente su uno dei lati degli interruttori di coda per passare da luce bianca alta a luce bianca bassa. Quando la luce viene riaccesa, tornerà al livello di luminosità utilizzato in precedenza.

LUCE BIANCA ALTA: quando la torcia è spenta, fare clic due volte rapidamente su uno dei lati degli interruttori di coda per accedere direttamente alla luce bianca alta.

(ES) Español

OPERACIÓN

TRES AJUSTES DE LUZ DISPONIBLES: Como se muestra en el dibujo, presione el interruptor de configuración a izquierda, centro o derecha para seleccionar solo el haz de BL, combinar el LED blanco y haz de BL o solo accionar el LED blanco.

El switch ambidiestro de la BALDR S BL solo puede utilizarse para encender la linterna. La linterna no se encenderá presionando el switch lateral o frontal.

On/Off: Presion solo una vez cualquier switch para encendido. Repita la misma operación para apagado.

Encendido momentáneo: Mantenga presionado cualquier switch para encendido momentáneo. La linterna se apagará cuando el usuario libere el switch.

Cuando el interruptor muestre modo luz LED blanco o luz LED blanco más haz de BL están disponibles las siguiente funciones:

CAMBIAR EL BRILLO: cuando la luz está encendida, haga clic rápidamente en cualquier lado del interruptor trasero dos veces para cambiar entre luz blanca alta y luz blanca baja. Cuando la luz se vuelva a encender, volverá al nivel de brillo utilizado anteriormente.

LUZ BLANCA ALTA: cuando la luz está apagada, haga clic rápidamente en cualquier lado del interruptor trasero dos veces para acceder directamente a la luz blanca alta.

(UA) Ukrainian

ІНСТРУКЦІЯ З КЕРУВАННЯ

Вибір режиму: Як показано на зображенні, змініть положення перемикача у позиції Зліва, Посередині, Справа, щоб вибрати відповідно, лише лазер, лазер з ліхтар, лише ліхтар.

Двухсторонній перемикач BALDR S BL може бути натискучий лише вниз, щоб увімкнути світло. Натискання на бічну або передню частину вимикача не увімкне ліхтар.

Моментальне вімкнення: натисніть і утримуйте будь-який перемикач, щоб увімкнути ліхтар. Ліхтарр буде увімкнено, поки вимикач не буде відпущено.

Увімкнення / вимкнення: натисніть один раз будь-яким перемикачем, щоб вімкнути постійне світло. Щоб одне натискання кнопки вимкне ліхтар.

Коли перемикач режимів встановлений лише на білий світлодіод або комбінований режим білого/BL промінь, такі дії в можливими:

ЗМІНА ЯСКРАВОСТІ: Коли світло увімкнено, швидко натисніть на будь-яку сторону тристатного вимикача двічі, щоб переключитися між яскравим білим світлом та тьмяним білим світлом. Коли світло знову вмикається, воно повернеться до раніше використаного рівня яскравості.

ЯСКРАВЕ БІЛЕ СВІТЛО: Коли світло вимкнено, швидко натисніть на будь-яку сторону хвостового вимикача двічі, щоб отримати прямий доступ до яскравого білого світла.

(JP) 日本語

操作方法

三種類の設定が選択可能: マークの示すように、光源選択スイッチを左側—中間—右側に移動することによって、青色レーザーのみ、白色LED＋青色レーザー、白色LEDに調整できます。

BALDR S BL にある左右二つのスイッチは、下向きに押し下げる操作のみ有効です。横方向又は前方向に押しふんでも点灯/消灯が出来ません。

一時点灯:左右いずれかのスイッチを下に長押しすると、押している間のみ点灯し、指を離すと消灯します。

常時点灯/消灯:素早くどちらかのスイッチを1回クリックすると、常時点灯またはは消灯します。

モードスイッチを白色LEDのみ、または白色LED/クアルーレイ併用モードにすると、以下の動作が有効になります。

輝度の変更: ライトが点灯した状態で、テールスイッチのいずれかの側を素早く2回押す

と、高輝度白色光と低輝度白色光に切り替わります。ライトが消灯の状態で白色光の切り替を行うと、直近の光量で点灯します。

高輝度白色光：ライトが消灯している状態で、テールスイッチの左右どちらかを素早く2回クリックして、直白色光にてライトをつけることができます。

(KR) 한국어

사용 지침

3가지의 라이트 타입 선택: 제품 후면 하단에 있는 스위치를 조작하여 오드롤 선택을 수 있으며 왼쪽, 가운데, 오른쪽 순으로 블루 빔 레이저만 조사, LED 라이트와 블루 빔 레이저 동시 그리고 LED 라이트만 조사시 점멸할 수 있습니다.

양측 스위치를 다 사용할 수 있어 오른손잡이와 왼손잡이 모두 사용하기 쉽게 설계 되어 있습니다. 후면면 스위치를 눌러 내려 전원을 켜며 다른 면만으로 누르면 켜지지 않습니다.

일시적 조명 ON/OFF: 제품 후면 양측 스위치 중 하나를 클릭한 채로 유지하면 라이트는 켜지며 스위치에서 손을 떼면 꺼집니다.

전원 ON/OFF: 제품 후면 양측 스위치 중 하나를 클릭하면 전원이 켜지며 다시 누르면 꺼집니다.

LED 라이트만 조사 와 동시 조사 모드에 설정되어 있을 때 아래의 같은 기능을 시행 할 수 있습니다.

밝기 조정: 전원이 켜져 있는 상태에서, 후면의

양측 스위치 중 하나를 빠르게 2회 클릭시켜 이상해도 가능하면 밝기를 조절 할 수 있습니다. 조명을 껌다가 다시 켜면 이전에 사용했던 밝기로 켜집니다.

다이렉트 하이 모드 진입: 전원이 꺼져 있는 상태에서, 후면의 양측 스위치 중 하나를 빠르게 2회 클릭하면 하이 모드로 즉시 켜집니다.

(TH) ไทย

วิธีใช้งาน

ระดับแสดงไฟ BL มีสีเหมือนกับ 3 ปุ่มบนด้ามจับ ซึ่งทำให้สามารถ ระบุได้ว่าคุณ เลือกใช้แสงสีขาวที่ไม่มีลำแสง BL หรือทั้งสองพร้อมกันหรือไม่ ตามความต้องการ ของคุณ

สวิตช์ข้างของ BALDR S BL เพียงใช้งานได้ผ่านการกดลงเท่านั้น การกดด้านข้าง หรือด้านหน้าของสวิตช์จะไม่เปิดติด

การเปิดติดชั่วคราว : กดปุ่มด้านใดด้านหนึ่ง ค้างไว้ จนกว่าคุณจะปล่อยมือ ไฟจะดับ

เปิด / ปิด : กดปุ่มและปล่อยอย่าง เร็วเปิด ทำซ้ำอีกครั้งเพื่อปิด

เมื่อสวิตช์โหมดเป็นแสงสีขาวเท่านั้นหรือแสงสีขาวรวมกับ ลำแสง BL ปรับความสว่างเป็นการกดแสงสีขาวไว้ 2 ครั้ง

การปรับระดับแสง : เปิดไฟอยู่ กดปุ่มสลับกันเร็ว กด 1ปุ่มค้างไว้ 1 ครั้งจะเป็นการปรับระดับแสงจากสูงไปต่ำ และกระบวนไฟจะขาวเป็นปรับระดับแสงล่าสุดครั้งสุด

เมื่อกดแสงสว่างสูงแบบทันที เมื่อไฟติดอยู่ปุ่มสลับกระเร็ว 2ครั้ง กดปุ่มค้างไว้ 1 ครั้งจะเป็นการเปิดไฟสว่างทันทีระดับ แสงสูงสุดนี้

OPÉRATION

TROIS MODES D'ÉCLAIRAGE DISPONIBLES : Conformément aux marquages sur la lampe, faites coulisser l'interrupteur à gauche, au milieu ou à droite pour sélectionner le rayon bleu seul, la LED blanche + le rayon bleu combinés, ou la LED blanche uniquement.

L'interrupteur ambidextre sur BALDR S BL ne peut être appuyé que pour activer la lampe. Appuyer sur le côté ou l'avant du commutateur ne l'allume pas.

Activé/Désactivé: un seul clic permet de commuter pour une activation constante. Cliquez un seul clic pour l'éteindre.

ON Momentané: Appuyer et maintenir enfoncé l'interrupteur pour ON momentané. L'éclairé l'interrupteur pour l'éteindre.

Lorsque le switch est en mode simple LED blanc ou en mode combiné LED blanc / laser bleu, les opérations suivantes sont valides :

MODIFIER LA LUMINOSITÉ : Quand la lampe est allumée, appuyez rapidement sur le bouton 2 fois (ou plus) pour modifier la luminosité du faisceau. La luminosité sélectionnée sera conservée pour l' allumage suivant.

LUMIÈRE BLANCHE ÉLEVÉE : Lorsque la lampe est éteinte, cliquez rapidement sur l' un des deux interrupteurs arrière deux fois pour accéder directement à un faisceau de lumière blanche puissant.

(FR) Français

Obsjemmerij spúrsel, na mêlîn byl stôaîwij ien pre aktiúciu svetla. Stôačením bočnej alebo prednej časti zapínača sa svetlo nezapne.

Zapnutie / vypnutie: Jedným kliknutím stlačte jeden z prepínačov. Jedným kliknutím znova ho vypnete.

Momentary ON: Stlačte a podržte niektorý spínač na chvíľu, svetlo bude svietiť. Svetlo zostane zapnuté, kým ho uvoľníš používateľ.

Ak je prepínač režimov umiestnený iba na bielu LED alebo na kombinovanýj mêlin biela LED / BL lúč, sú účinné nasledujúce operácie:

ZMENIŤ JAS: Keď je svetlo zapnuté, rýchlo dvakrát kliknite na obidve strany chvostového prepínača, aby ste prepínali medzi silným bielym svetlom a slabým bielym svetlom. Keď sa svetlo znovu zapne, vráti sa na predtým použitú úroveň jasu.

VYSOKÉ BIELE SVETLO: Keď svetlo nesvieti, rýchlo dvakrát kliknite na obidve strany zadného spínača, aby ste priamo dosiahli vysoké biele svetlo.

(PT) Português

OPERAÇÃO:

TRÊS OPÇÕES DE LUZ DISPONÍVEIS: Como mostra a marcação, pressione e deslize o interruptor inferior, para escolha do modo de luz / laser BL sendo, à esquerda, somente feixe BL; no centro, luz Led branca e feixe BL; ou, à direita, somente luz led branca.

O interruptor ambidestro do BALDR S BL só pode ser pressionado para ativar a luz. Pressionar a lateral ou a frente do interruptor não o ligará.

MOMENTÂNEO ON: Pressione e mantenha pressionado

qualquer um dos botões para ligar momentaneamente. Que permanecerá acesa até que o interruptor seja liberado.

LIGA / DESLIGA: Clique rapidamente uma vez em qualquer dos interruptores para ligar constantemente. Clique novamente para desligar a luz.

Quando o interruptor de modo está posicionado no modo somente LED branco ou no modo combinado de LED branco/feixe BL, as seguintes operações são efetivas:

ALTERAR O BRILHO: Quando a luz estiver acesa, clique rapidamente em ambos os lados do interruptor traseiro duas vezes para alternar entre luz branca alta e luz branca baixa. Quando a luz for ligada novamente, ela retornará ao nível de brilho usado anteriormente.

LUZ BRANCA ALTA: Quando a luz estiver desligada, clique rapidamente em ambos os lados do interruptor traseiro duas vezes para acessar a luz branca alta diretamente.

USA Customer Support
cs@olightstore.com

Global Customer Support
customer-service@olightworld.com

Visit **www.olightworld.com** to see our complete product line of portable illumination tools.

WARRANTY

Within 30 days of purchase: Contact the original seller for repair or replacement.

Within 3 years of purchase: Contact Olight for repair or replacement.

This warranty does not cover normal wear and tear, modifications, misuse, disintegrations, negligence, accidents, improper maintenance, or repair by anyone other than an Authorized retailer or Olight itself.

OLIGHT

Dongguan Olight E-Commerce Technology Co., Ltd

Address: 4th Floor, Building 4, Kegu Industrial Park, No 6 Zhongxun Road, Changan Town, Dongguan City, Guangdong, China.

Made in China

EU-Declaration of Conformity can be found here: https://olightworld.com/ec-declaration

3.4000.0408 A. 02. 26. 2022